



NEVO™

New Evolution in Home Control™

使用者手冊





目錄

| | |
|-------------------|----|
| 關於 Nevo | 2 |
| 了解紅外線技術 | 3 |
| 首頁解說..... | 4 |
| 圖示與按鈕快速指引 | 5 |
| 設定電器..... | 8 |
| 設定房間..... | 10 |
| 設定我的最愛 | 12 |
| 建立活動..... | 14 |
| 調整偏好..... | 16 |
| 下載電器代碼與按鍵功能 | 17 |
| 更改 | 19 |
| 刪除電器、活動與房間 | 23 |
| 按鍵圖示定義 | 24 |



關於 Nevo

恭喜您，您的 PDA 使用了 Nevo，由無線遙控技術泰斗 Universal Electronics 所推出的家庭控制最新革命技術。Nevo 將您的 PDA 蛻變為精巧且使用簡便的無線居家控制器與自動化設備。有了 Nevo，您可以輕而易舉控制家庭中或辦公室中任何一項由紅外線所控制的電器設備。可控制的種類多達二十餘種，例如電視、錄放影機、DVD、音訊設備、燈光、風扇，以及其它的家庭自動化設備等。

Nevo 功能概覽

除了控制電器設備外，Nevo 還能讓您：

- 為您最愛的頻道設定一觸即達的快捷鍵。
- 以所在的房間來為電器分門別類。
- 所有家庭成員(稱為使用者)皆可共享 Nevo，並可自行維護自己特殊的電器或活動設定。
- 建立一觸即達的快捷鍵(巨集)，在涉及一個電器以上的活動之間來回切換。例如，您可以指定一個名稱看 DVD，其中可以包含一連串的命令，將房間燈光變暗，開啓 DVD 播放器，並按播放鍵。
- 配置 Nevo 的外觀與風格，展現個人偏好。

[了解紅外線技術](#)

[首頁解說](#)

[圖示與按鈕快速指引](#)

[主要內容](#)



了解紅外線技術


紅外線 (IR) 技術允許電器間的無線通訊。利用電器，如您的 PDA 等所發射的紅外線光束，Nevo 可以與任何支援紅外線技術的辦公室、娛樂或家庭自動化設備互相連接，讓您不用透過任何電纜就能輕鬆控制您的電器設備。

[主要內容](#)








首頁解說

首頁中央的電器架顯示了所有可用的電器。

電源按鈕()開啓架上方的電器。

電器架上方為頁面種類的圖示：居家 ()、控制螢幕()與我的最愛()。

電器架下方為配置功能表的圖示：自訂 ()、使用者 ()、房間 ()與按鍵指南 ()。

如果您按了按鍵指南圖示()，有一個功能表將顯示方向控制的種類，由功能鍵表示，其中包括：瀏覽、控制，或傳輸。

[圖示與按鈕快速指引](#)

[主要內容](#)



圖示與按鈕快速指引

[頁面種類圖示](#)

[電器架圖示](#)

[配置圖示](#)

[按鍵圖示定義](#)

[程式編寫硬體按鈕](#)

[主要內容](#)

頁面種類圖示

這些圖示位於首頁最上方。





首頁圖示。這些圖示將讓您返回首頁。



控制螢幕圖示。這個圖示顯示首頁的電器架上可用的電器按鍵。輕點箭頭(← →)以查看此電器的所有按鍵頁面。



我的最愛圖示。此圖示顯示了您的我的最愛頻道設定(電視)，與其它您所設定的我的最愛活動。

您可以按功能鍵上的循環按鈕()以更改頁面種類，或按頁面按鈕()在控制螢幕內更改頁面。

[主要內容](#)

電器架圖示

此電器架位於 Nevo 首頁的正中心。



電源圖示。此圖示將架的最上方的電源開啓或關閉。

架上的兩個圖示讓您新增電器與活動。



新增電器圖示。此圖示啓動電器設定精靈，允許您告訴 Nevo 您想要控制的電器。



新增活動圖示。此圖示啟動活動精靈，允許您設定一觸即達的巨集，以便在切換活動，如觀看 DVD 時，傳遞指令。

電器架上其餘的圖示代表您為首頁底部的房間所設定的特定電器。

[主要內容](#)

配置圖示

這些圖示位於首頁底部。



自訂圖示。此圖示顯示自訂功能表。您可以根據頁面種類來自訂：

居家、控制螢幕或我的最愛。當其與網路標誌一同在我的頁面區域出現時，此圖示表示可以配置一項我的最愛。



使用者圖示。此圖示顯示了使用者功能表。藉著為每個家庭或團隊成員設定一個新的使用者個人資料，每個使用者將可以指定他們的我的最愛。



房間圖示。此圖示顯示了房間功能表，透過此圖示您可以選擇您想要使用的電器所在房間。您可以在此功能表根據您房子或辦公室的建築來新增或刪除電器。



按鍵指南圖示。此圖示讓您在按功能鍵時改變功能。參照以下獲取更多關於動作功能鍵的資訊。



輕點此圖示即如同在您的功能鍵上按按鍵按鈕。

[主要內容](#)

程式編寫硬體按鈕

這些是您的掌上電器設備的實際按鈕。當您按按鍵按鈕時，一個彈出的畫面(稱為按鍵指南)將出現。按鍵指南定義每個功能鍵的作用。



循環按鈕。此按鈕在首頁()、控制螢幕()與我的最愛間更改頁面種類與循環。



頁面按鈕。此按鈕更改控制螢幕的頁面。另一個更改頁面的方法為輕點控制螢幕底部的箭頭圖示。



按鍵按鈕。此按鈕更改按鍵指南種類，定義使用功能鍵時的情形。一共有三種按鍵指南方向控制設定：



= 瀏覽 (方向控制)



= 控制 (頻道切換(上/下)、音量大小、靜音)



= 傳輸 (倒轉、快速前進、播放、停止、暫停)

此圖示將隨著目前所選定的方向控制設定而改變。



靜音按鈕。此按鈕關閉或開啓聲音。



瀏覽/動作。此按鈕的功能依您所選定的方向控制設定而定。

[主要內容](#)





設定電器

在您使用 Nevo 來控制電器前，您必須將電器新增至電器架上。

每個電器都有一個控制代碼，定義其特色。Nevo 為數以千計的電器品牌提供電器控制代碼。您可以從 MyNevo.com 下載更多的電器控制代碼。

Nevo 第一次運作時，您在電器架上只會看到兩個圖示：

- 新增電器圖示
- 新增活動圖示

輕點新增電器圖示()或輕點 > 「新增電器」...啓動「電器精靈」。

[使用 Nevo 的精靈](#)

[主要內容](#)

使用 Nevo 的精靈

即使您並非在每一頁都需要螢幕鍵盤，精靈將持續顯示鍵盤。

當您使用精靈時：

想要立即結束任何頁面，輕點 [取消]。

回到前一頁，輕點 [上一步]。

當您完成一個頁面時，輕點 [下一步]。

[主要內容](#)

選擇電器類

輕點箭頭，開啓種類清單並選擇電器種類，例如電視。

[主要內容](#)



選擇設定方法

此頁面讓您在四種方法中選擇一種在 Nevo 中識別電器的方法：

- 根據品牌：如果您知道電器品牌的話，使用此方法。
- 根據電器 ID：如果您知道特定電器 ID，使用此方法。
- 藉著瀏覽電器 ID：如果您不知道品牌，使用此方法。
- 藉著從網站上更新品牌：使用此方法獲知更多從 MyNevo.com 下載的製造商與型號

如果想要選擇預設方法，根據品牌，輕點 [下一步]。


[主要內容](#)

選擇代碼並測試

在此您可以識別特定的電器並測試您所選的代碼是否可用。詳細的程序依設定方法而定。如果您選擇「根據品牌」為您的設定方法，以上的範例顯示了您將看到的代碼與測試頁面。

1. 依照螢幕上的指示來指定代碼。

如果您選擇「根據品牌」，電器 ID 將在一開始時設定為 1。

2. 輕點  測試您是否可以切換電器開關。如果不行，更改「選取」代碼並重複測試。

[主要內容](#)

指定電器名稱(標籤)

Nevo 顯示電器的預設名稱。

如果想要更改電器名稱，輕點並下拉，以選擇您想要刪除的字元。使用螢幕上的鍵盤來新增字元。

[主要內容](#)

選擇電器圖示(圖形)


Nevo 中內建有預先設定的圖示。此頁面允許您將此圖示變更為另一種標準圖示，或變更為您從網路上下載的圖示。

使用下拉清單來捲動瀏覽電器圖示並選擇您想要使用的圖示。

[主要內容](#)




設定房間

有了 Nevo，您的掌上電器能分別控制每個房間。輕點 ，您即可以設定每個房間的不同電器和偏好。

[圖示與按鈕快速指引](#)

[主要內容](#)

新增房間

輕點  > 「新增房間」... 啟動「房間精靈」。

「房間精靈」將顯示一個介紹頁面。

[使用 Nevo 的精靈](#)

[主要內容](#)

房間設定 - 名稱、區域與國家

輕點箭頭開啓區域清單並選擇區域，例如美國。

輕點 [下一步]。

爲房間輸入一個標籤並輕點 [下一步]。

[主要內容](#)

房間設定 - 房間圖形

Nevo 中內建有爲每個房間預先設定的圖形。此頁面允許您將此圖形更改爲其它的標準房間圖形。



輕點箭頭以開啓房間圖形清單並選擇圖形，例如客廳。

[主要內容](#)



定義房間的電器

輕點房間螢幕底部的房間圖示並選取一個房間，例如家庭辦公室。

輕點新增電器圖示()或輕點 > 「新增電器」...啓動「電器精靈」。

在房間新增電器。若想要取得新增電器的說明，輕點「電器精靈」的說明圖示。


[設定房間](#)

[設定電器](#)



[主要內容](#)



設定我的最愛

您第一次輕點我的最愛圖示時，()並沒有任何網路頻道被設定。

若想要更改頻道設定，輕點頻道標誌。


設定了超過一頁的我的最愛後，輕點 或  以便捲動瀏覽頁面。

[新增我的最愛](#)

[新增我的最愛新頁面](#)

[主要內容](#)

新增我的最愛

輕點  「新增我的最愛」... 啟動我的最愛精靈。

遵循螢幕上的指示。


[設定房間](#)

[設定電器](#)

[主要內容](#)

新增我的最愛 - 名稱、來源、頻道


若想定義一個我的最愛頻道的名稱與來源：

輕點首頁圖示()並輕點控制頻道選項的電器。然後，輕點電器以查看控制螢幕。

輕點正確的頻道按鍵順序，如 0 4。如果您的電器要求您在標準遙控器上按

[輸入]，在您的按鍵順序中加入[輸入]，如 0 4[輸入]。

Nevo 會記錄您的按鍵順序。

結束輸入按鍵順序後，輕點  並選擇 [停止]。

輕點  並測試按鍵順序是否運作良好。然後輕點  並選擇「完成精靈」。

為我的最愛鍵入一個標籤，比如頻道名稱。

[主要內容](#)



新增我的最愛 - 選擇頻道

在此頁，您將連結頻道號碼與您在上一個步驟所定義的名稱、來源，與圖示。


輕點正確的頻道按鍵順序，如 0 4。如果您的電器要求您在標準遙控器上按

[輸入]，在您的按鍵順序中加入[輸入]，如 0 4[輸入]。

[新增我的最愛](#)

[主要內容](#)

新增我的最愛新頁面

輕點  並選擇「新增頁面」...


[新增我的最愛](#)

[主要內容](#)



建立活動

在設定個別的電器後，您可以編寫程式，讓 Nevo 一次開啓一個以上的電器。例如，Nevo 可以在一個連續動作中打開您的 CD 播放器、開始播放您最喜愛的曲目、開燈，並將燈轉暗。(當然，您最喜愛的 CD 必須準備就緒!)

一個活動指當您輕點  時(例如)，Nevo 所執行的一連串指令。



[活動設定 - 介紹](#)

[更改活動](#)

[主要內容](#)

活動設定 - 介紹

輕點螢幕底部的房間圖示並選擇活動適用的房間，例如客廳。

輕點「新增活動」圖示  或輕點  並選擇「新增活動」... 以啓動「活動精靈」。

[建立活動](#)

[更改活動](#)



[主要內容](#)


活動設定

輕點您想要設定活動的電器圖示，比如電視。

注意：

您可以設定一個活動來執行一連串的按鍵動作並控制多個電器。如果您的活動適用於多個電器，請以正確順序設定活動步驟。

若想輸入按鍵動作，再輕點一次電器圖示，或輕點  並遵循迷你精靈的提示。如果您要設定涉及一個以上的電器的活動，輕點  回到電器架並選擇下一個電器。

輸入您的按鍵動作後，輕點  並選擇 [停止]。

輕點 [測試]，測試您的按鍵動作。

輕點「完成精靈」，繼續活動設定。

[建立活動](#)



[更改活動](#)

[主要內容](#)

活動設定 - 完成

為活動輸入一個標籤，比如「開啓電視與 DVD」。

輕點箭頭以檢視圖形功能表，並選擇一個活動圖形。

[建立活動](#)

[更改活動](#)

[主要內容](#)



調整偏好

如果您有家人，您的每一個家庭成員都有屬於他們自己的我的最愛頻道與 CD 曲目。您可以設定多個使用者，與家人共同享受 Nevo 帶來的便利。

輕點使用者圖示，以增加、編輯或刪除使用者。

[主要內容](#)

使用者設定 - 配置您的個人偏好

此功能允許您啟動並更改您的個人偏好。

[主要內容](#)

使用者設定 - 介紹

您可以為 Nevo 設定多個使用者。如果家庭成員想要指定他們自己的使用偏好，請為每個人設定使用者個人資料。然後每個人即可設定他們的我的最愛。

[主要內容](#)

使用者設定

輕點使用者圖示  並選擇「新增使用者」...

鍵入使用者標籤。

[主要內容](#)



下載電器代碼與按鍵功能

如果您無法在 Nevo 發現電器的正確設定代碼與按鍵功能，您可以從 [MyNevo.com](http://www.MyNevo.com) 下載另外的代碼與功能。

如果想要下載電器代碼與按鍵功能，請於 <http://www.MyNevo.com> 註冊為使用者。您需要提供掌上電器設備的序列號與圖書館代碼。

[下載電器代碼](#)

[下載按鍵功能](#)

[下載圖形\(按鈕與我的最愛\)](#)

[主要內容](#)

下載電器代碼

參見 [MyNevo.com](http://www.MyNevo.com) 電器下載中心的指示。

您第一次設定 Nevo 與 ActiveSync 同步時，您需要執行以下步驟，以確保與 [MyNevo.com](http://www.MyNevo.com) 順暢地同步：

- 如果您的 ActiveSync 還沒有與您的桌面檔案同步，請至「工具」>「選項」，並在「同步選項」標籤下確定欲同步的檔案已經選取。
- 選擇 [確定]，將您的 PDA 與電腦同步。
- 您的電腦桌面將建立一個同步資料夾。將它打開然後打開 Nevo 資料夾。
- 在 Nevo 資料夾中，打開 [Goto_MyNevo.html](#)，它將帶領您至 [MyNevo.com](http://www.MyNevo.com) 網站。
- 選擇您想要新增的設備，並遵循網站上的指示。

一旦您下載了電器，而且您的 PDA 已經與檔案同步，請移至您的電器。如果您啟動新增電器精靈並點選了正確的電器種類，您剛剛下載的電器將會是品牌下拉清單的第一個。選擇它並遵循精靈的其它指示。

[主要內容](#)



下載按鍵功能

參見 MyNevo.com 電器進階按鍵下載中心的指示。

您第一次設定 Nevo 與 ActiveSync 同步時，您需要執行以下步驟，以確保與 MyNevo.com 順暢地同步：

- 如果您的 ActiveSync 還沒有與您的桌面檔案同步，請至「工具」>「選項」，並在「同步選項」標籤下確定欲同步的檔案已經選取。
- 選擇 [確定]，將您的 Compaq iPAQ 掌上型 PC 與電腦同步。
- 您的電腦桌面將建立一個同步資料夾。將它打開然後打開 Nevo 資料夾。
- 在 Nevo 資料夾中，打開 Goto_MyNevo.html，它將帶領您至 MyNevo.com 網站。
- 選擇您想要新增按鍵的設備，並遵循網站上的指示。

一旦您下載了新增的按鍵，而且您的 PDA 已經與檔案同步，請移至您的電器。如果您啟動任何按鍵精靈(新增，編輯等)，您剛剛下載的按鍵將會是功能下拉清單的第一個。選擇此功能並遵循精靈的其它指示。每次下載按鍵請重新執行精靈。

[主要內容](#)

下載圖形 (按鈕與我的最愛)

參見 MyNevo.com 電器進階按鍵下載中心的指示。

您第一次設定 Nevo 與 ActiveSync 同步時，您需要執行以下步驟，以確保與 MyNevo.com 順暢地同步：

- 如果您的 ActiveSync 還沒有與您的桌面檔案同步，請至「工具」>「選項」，並在「同步選項」下確定欲同步的檔案已經選取。
- 選擇 [確定]，將您的 Compaq iPAQ 掌上型 PC 與電腦同步。
- 您的電腦桌面將建立一個同步資料夾。將它打開然後打開 Nevo 資料夾。
- 在 Nevo 資料夾中，打開 Goto_MyNevo.html，它將帶領您至 MyNevo.com 網站。
- 選擇您想要下載的圖形，並遵循網站上的指示。

一旦您下載了圖形，而且您的 Compaq iPAQ 掌上型 PC 已經與檔案同步，請移至您的電器。如果您下載了新的按鈕並啟動任何的按鍵精靈(新增，編輯等)，您剛剛下載的按鍵圖形將會在下拉清單的按鍵按鈕選取區域中出現。選擇此新按鍵並遵循精靈的其它指示。新的我的最愛程序將相同。在我的最愛精靈的我的最愛圖形選取區域中選擇下拉清單中的新圖形。

[主要內容](#)



更改

如果您更新或置換了一個電器，您可以更改設定資料。您也可以更改一個儲存的我的最愛頻道或音軌、更改房間資料、編輯按鍵以執行不同的功能，編輯使用者偏好或更改您設定活動的按鍵順序。

[更改電器](#)

[更改目前的我的最愛](#)

[編輯功能按鍵](#)

[編輯使用者偏好](#)


[更改活動](#)

[主要內容](#)

更改電器

輕點您螢幕底部的房間圖示，並選取此電器所在的房間，比如客廳。

輕點電器架上的電器圖示。

輕點  並從「自訂居家」功能表選取「編輯電器」...


遵循「電器精靈」的提示來更改電器內容。

[設定電器](#)

[更改](#)


[主要內容](#)

更改目前的我的最愛

輕點我的最愛圖示  。

選取您想要編輯的我的最愛，輕點  並從「自訂居家」功能表...選擇「編輯我的最愛」。

在「活動精靈」中，如果您想要更改按鍵動作，確定您核取了「記錄一連串新的按鍵動作？」核取方塊。

輸入您的按鍵動作後，輕點  並選擇 [停止]。

輕點 [測試]，測試按鍵動作。



輕點「完成精靈」，繼續我的最愛設定。

製作我的最愛標籤。

如果想要更改圖形，輕點箭頭開啓「我的最愛圖形選擇」功能表，並選擇新的圖形。

[設定我的最愛](#)

[更改](#)

[主要內容](#)

編輯使用者偏好

輕點螢幕底部的使用者圖示  並選擇「編輯使用者」...


鍵入使用者標籤。

[主要內容](#)



更改活動


輕點您螢幕底部的房間圖示，並選取此活動適用的房間，比如客廳。

輕點電器架上的活動圖示，並將其帶到架的最上方。

輕點  並從「自訂居家」功能表選取「編輯活動」...

在「活動精靈」中，如果您想要更改按鍵動作，確定您核取了「記錄一連串新的按鍵動作？」核取方塊。

如果想要輸入按鍵動作，再輕點一次電器圖示或輕點 。如果您要為一個以上的電器設定活動，輕點  返回電器架並選擇下一個電器。

輸入您的按鍵動作後，輕點  並選擇 [停止]。

輕點 [測試]，測試按鍵動作。

輕點「完成精靈」，繼續活動設定。


[主要內容](#)



新增、編輯或學習功能按鍵

Nevo 將建立自訂控制頁面的程序簡化，允許您在頁面上新增或編輯功能按鍵。

新增按鍵

輕點  並從「自訂控制」功能表選取「新增按鍵」。


遵循螢幕上的指示，編輯按鍵功能。

注意：您需要在您的頁面保留一個空白空間以放置您所新增的按鍵。

[複製、移動與刪除按鍵](#)

[主要內容](#)

編輯按鍵

輕點  並從「自訂控制」功能表選取「編輯按鍵」。

遵循螢幕上的指示，編輯按鍵功能。


[複製、移動與刪除按鍵](#)

[主要內容](#)

從其它遙控器學習按鍵功能

輕點您螢幕底部的房間圖示，並選取此活動適用的房間，比如客廳。

輕點電器架上的活動圖示並輕點  。

輕點  並從「自訂居家」功能表選取「快速學習」。

遵循螢幕上的指示，從其它遙控器學習按鍵功能。

[主要內容](#)




複製、移動與刪除按鍵

Nevo 簡化了建立自訂控制頁面的程序，允許您在相同房間的電器間複製、移動或刪除功能按鍵。

比如說，您可以複製或新增按鍵至現有的電器頁面；或者您可以在電器上建立額外的頁面或您最常使用的按鍵。將您最常用的功能設在方便取得的位置。如果您建立一個活動，在此頁，您只要按一下活動圖示，您就可以開啓您所有的電器，設定觀看(或收聽)您最愛的頻道，並在需要時準備就緒控制其它的電器。

複製按鍵


輕點  並從「自訂居家」功能表選取「複製按鍵」。

遵循螢幕上的指示，複製按鍵並將其放置在您的自訂頁面。

注意：您需要在您的頁面保留一個空白空間以放置您所複製的按鍵。

[主要內容](#)

移動按鍵


輕點  並從「自訂居家」功能表選取「移動按鍵」。

遵循螢幕上的指示，移動按鍵並將其放置在您的自訂頁面。

注意：您需要在您的頁面保留一個空白空間以放置您所移動的按鍵。

[主要內容](#)

刪除按鍵


輕點  並從「自訂居家」功能表選取「刪除按鍵」。


遵循螢幕上的指示，刪除您的自訂頁面中的按鍵。

[主要內容](#)



刪除電器、活動與房間

如果您想要刪除電器，輕點其圖示，輕點並選取「刪除電器」...

如果您想要刪除活動，輕點其圖示，輕點並選取「刪除活動」...

如果您想要刪除房間，輕點螢幕底部的房間圖示並選擇您想要刪除的房間，例如主臥房。

再輕點一次螢幕底部的房間圖示並選擇「刪除房間」...

[主要內容](#)



按鍵圖示定義



電視/視訊



最後



上一個頻道



下一個頻道



靜音



音量降低



音量升高



寬螢幕



功能表



結束



開啟子母畫面



交換子母畫面



關閉子母畫面



右



左



上



下



音訊輸入



播放



停止



倒轉



快速前進



前一音軌



下一音軌



暫停



記錄/退出



記錄



退出



指南



上一頁



下一頁



資訊



選取



顯示



輸入



SAP



暗



照亮



開啓所有



關閉所有

[主要內容](#)